



Remise à Zéro des intervalles d'entretien pour les Mini 1



Sujet :

Ces 2 notices permettent de remettre les intervalles d'entretien à zéro via l'ordinateur de bord sans outil, ni câble.

Modèles concernés :

- Toutes les Mini jusqu'à 2004 en première partie.
 - Toutes les Mini de 2004 à 2006 en seconde partie.
- Valable pour toutes les Mini avec une clef « normale ».

Pour les Mini de 2006> avec une clef ronde « Start engine », consultez la doc « [Remise à zéro des service entretiens pour les Mini 2 \(2006>\)](#) ».

Première partie de 2001 à 2004 :

- 1) Contact éteint.
- 2) Appuyer et maintenir enfoncé le bouton du compteur kilométrique journalier. Dans les 2 secondes qui suivent,
- 3) Mettre la clef en position 1 (voyant batterie allumé, mais pas les autres voyants) tout en maintenant le bouton enfoncé au moins 10 secondes.
- 4) Là, apparaît le compteur Oil Service suivi du compteur Liquide de freins.
- 5) Il suffit de sélectionner celui que vous désirez mettre à zéro par impulsion sur le bouton.
- 6) Une fois le décompteur choisi, appuyer à nouveau et laisser enfoncé le bouton 2 ou 3 secondes... Et le tour est joué! Le compteur repart pour 25 000 Km!
- 7) Pour sortir, tourner la clef en position 0.

FIN



Deuxième partie de 2004 à 2006 :

- 1) Contact éteint.
- 2) Appuyer et maintenir le bouton du compteur kilométrique journalier.
- 3) Dans les 2 secondes qui suivent, tournez la clef en position 1 et 15A apparaîtra vers la gauche de l'afficheur kilométrique.
- 4) Lâcher le bouton de Ràz.
- 5) Attendre 3 secondes.
- 6) Appuyer sur le bouton Ràz et attendre 5 à 8 secondes.
- 7) RST apparaît sur le coin gauche de l'afficheur. Lâcher le bouton.
- 8) Appuyer sur le bouton Ràz pour remettre l'intervalle de vidange à 15 000 ou 25 000 Km.
- 9) Lâcher le bouton Ràz.
- 10) Pour sortir, tourner la clef en position 0.

FIN